

ANANDA

***D13(LCD)/U
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ***

TARTALOMJEGYZÉK

1. Előszó	1
2. Alapanyagok és méretek	1
• Alapanyag és szín	1
• Megjelenés	1
• Méretek	1
3. Funkciók	2
4. Gombok	3
5. Felszerelés	3
6. Használat	4
• Bekapcsolás/Kikapcsolás	4
• Első lámpa Bekapcsolása/Kikapcsolása	4
• Rásegítés mértéken állítása és 6 km/h-ás rásegítés	5
• Kijelző	5
• Akkumulátor kapacitás	6
• Hibakód	6
• Törlés	7
7. Gyakori kérdések és válaszok	7
8. Jótállás és garancia	7
9. Verzió	7
Melléklet: Hibakód meghatározása	8

1. Előszó


Tisztelt Vásárló!

Arra kérjük, hogy elektromos kerékpárja megfelelő használata érdekében olvassa át a D10 PC5/ D10 PU5 modellhez tartozó a felhasználói kézikönyvet!


2. Felhasznált alapanyagok és méretek:

A képernyő hossza a D13/U modell esetében 52.5mm, szélessége 33.3mm. A kezeléshez 3 gomb áll rendelkezésre. A képernyő megjelenése fényes és részletes, a felhasználói felülete letisztult. A tartó konzol anyaga Nylon, a fedőlap anyaga ABS, ami garantálja a megfelelő működést -20°C-tól +60°C-ig.

Megjelenés:




Méretek (mm):



3. Funkciók


A D13/U 2.4"-os LCD kijelzője 24V/36V/48V akkumulátorokkal kompatibilis, integrált első világítással. Funkciói az alábbiak:

- a) Összes megtett út
- b) Megtett út
- c) Sebesség
- d) Világítás
- e) Rásegítés szintje
- f) Akkumulátor kapacitása
- g) Hibaüzenet




Felhasználói felület

A jól áttekinthető felhasználói felületről az összes szükséges információ könnyedén leolvasható, a következő ábra szerint:




4. Gombok

A D13/U-nak 3 gombja van: PLUSZ(+), ON/FF, MÍNUSZ(-)



5. Felszerelés


Tegye fel a kijelzőt a kormányra, állítsa be a jó láthatósághoz és kezeléshez, majd húzza meg a csavart.



6. Használat


(1) Bekapcsolás/Kikapcsolás

Tartsa nyomva a Be/Ki gombot 1 másodpercig, hogy bekapcsolja a kijelzőt és aktiválja a kontrollert; Tartsa nyomva a Be/Ki gombot 2 másodpercig amikor a kijelző be van kapcsolva a kijelző kikapcsolásához. A kijelző ebben az üzemmódban nem fogyasztja az akkumulátort, a szivárgó áram $2\mu\text{A}$ alatt van. Használati procedúra:



(2) Első lámpa Bekapcsolása/Kikapcsolása

Bekapcsolt kijelzőnél tartsa a plusz gombot lenyomva 2 másodpercig az első lámpa bekapcsolásához. Bekapcsolt kijelzőnél újra tartsa a plusz gombot lenyomva 2 másodpercig az első lámpa kikapcsolásához.




(3) A rásegítés mértékének beállítása és 6 Km/h-ás rásegítés

Ha a kijelző be van kapcsolva röviden nyomja meg a Plusz (+) vagy Mínusz (-) gombot, a rásegítés mértékének beállításához. Az alapbeállítás 5 vagy 9 szintre van állítva.

A mínusz gomb lenyomva tartása a 6 km/h-ás rásegítést aktiválja bármely szinten, de a motor beállítása automatikusan 0 lesz; Engedje el a Mínusz gombot a 6 km/h-ás rásegítés deaktiválásához.

Röviden nyomja meg a „+”, „-“ gombot a rásegítési szint
0 és 5 közötti beállításához, ha a kijelző be van kapcsolva.




Nyomja meg és tartsa lenyomva a Mínusz gombot a 6 km/h-ás rásegítés aktiválásához, engedje fel a deaktiválásához.

(4) Kijelző

A kijelző mutatja a valós idejű sebességet, az összes megtett utat, az indulástól megtett utat, az időt, a maximális sebességet, az átlagsebességet, a rásegítés mértékét, az akkumulátor töltöttségi szintjét, valamint a hibakódot



Az ODO (összes megtett út), a megtett út, az idő, a maximális sebesség, az átlagsebesség váltogatva jeleníthető meg, ha a kijelző be van kapcsolva. Más adatra váltáshoz nyomja meg a bekapcsoló gombot röviden (0,5 másodpercig)



Rövid lenyomás 0,5 másodpercig a másik adatra váltáshoz
ODO-> Út-> IDŐ-> Max sebesség-> Átlagsebesség-> ODO

(5) Az akkumulátor töltöttségi szintje:

Ha mind az öt oszlop világít, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve; Ha az akkumulátor feszültsége alacsony, az utolsó oszlop villog és töltés szükséges.



Töltöttségi szintek:

1 egység: 5%-25%

2 egység: 25-45%

3 egység: 45-65%


4 egység: 65-85%

5 egység: 85-100%

(6) Hibakód:

A motorvezérlő problémája esetén a kijelző hibakódot jelenít meg. A kód villog és a rendszer leáll. A kezelőfelület nem lép ki a hibakód módból, amíg a hibakódot nem törli (Az újraindítás addig nem működik, amíg a hibakódot nem törli).

További információkért lásd a mellékelt hibakód meghatározásokat. Hibakód az alábbiak szerint:



(7) Törlés:

Tartsa lenyomva a plusz és a mínusz gombot egyszerre több mint 3 másodpercig, hogy minden információ törlésre kerüljön: út, idő, max. sebesség, átlagsebesség.

7. Gyakori kérdések és válaszok

K: Nem kapcsol be

V: Ellenőrizze a kijelző és a vezérlő közti kapcsolatot!

K: Hibaüzenet látható

V: Keresse meg a hibaüzenete jelentését lentebb vagy keressen fel egy szervízt!


8. Jótállás és szavatosság

A részletes jótállási feltételeket a mellékelt „Jótállási jegy” tartalmazza.

9. Verzió

Kérjük, hivatkozzon a használtában lévőre, ha az egyes verziók között eltérés merülne fel. A verziószám a plusz gomb 10 másodpercig tartó megnyomásával érhető el a kezdőlapon, ha a sebesség nulla. A jelszó beírása után a verzióinformációkhoz nyomja meg a Be/Ki gombot.

Hosszan nyomja meg a plusz és a mínusz gombot a jelszó beviteli felülethez, majd nyomja meg a Be/ki gombot a verzióinformációkhoz való váltáshoz.



Melléklet: Hibakód meghatározása

D13UART Hibakód	Meghatározás	Megoldás
21	Fázishuzal áram felett	Rendszer újraindítása, ha a hiba fennáll, keressen fel egy hivatalos szervízt.
22	Fék probléma	Ellenőrizze, hogy a fék megfelelően működik-e mielőtt a rendszert bekapcsolja
24	HS meghibásodás	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e, ha a hiba újracsatlakozás után is fennáll, kérjen segítséget hivatalos szervíztől
28	Egyéb hiba	Indítsa újra a rendszert, vagy frissítse a programot, vagy cserélje ki a vezérlőt
30	Kommunikációs hiba	Rendszer újraindítása; ellenőrizze a kábeles kapcsolatot
31	akkumulátor kapcsoló meghibásodás	Ellenőrizze az akkumulátor gombját
32	Tolás-támogatási hiba	Ellenőrizze, hogy gomb beragadt-e
33	MCU meghibásodás, alap-feszültség probléma	Cseréljen kijelzőt